












ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕД

За влизане и шофиране на територията на Neuss Trimodal GmbH, Tilsiter Straße 15, 41460 Neuss.

<p>1. Инструкциите на персонала на терминала трябва винаги да се спазват. На неоторизирани лица е строго забранено да влизат в терминала.</p>	
<p>2. На цялата територия на компанията трябва да се носи облекло с висока видимост. Каските също трябва да се носят в цялата зона за работа.</p>	
<p>3. Преди да влезете на територията на терминала, за да доставите или вземете товарна единица, е необходима регистрация в офиса Gate-In. Забранено е влизането/шофирането на територията на терминала без разрешение. Посетителите или външните компании трябва да се регистрират при ръководството на терминала или в контролния център и да потвърдят получаването на условията за сигурност, преди да влязат на територията на терминала.</p>	
<p>4. Забранено е влизането в коловозите и складовите съоръжения извън обозначените маршрути, качването върху товарните единици и качването или пълзенето под железопътни превозни средства на територията на терминала.</p>	
<p>5. На цялата територия на фирмата важат германските правила за движение по пътищата (StVO) и разрешената максимална скорост от 25 км/ч. Въпреки това скоростта на движение винаги трябва да бъде съобразена с видимостта и условията на движение. Двигателят трябва да бъде изключен, когато превозното средство е спряло или изчаква.</p>	
<p>6. На цялата територия е въведена абсолютна забрана за изпреварване. Изключенията могат да бъдат разрешени само от персонала на терминала. Винаги трябва да се спазва едно минимално разстояние от 5 метра от следващото превозно средство. Доколкото е възможно, не стъпвайте и не шофирайте под окачени товари.</p>	
<p>7. Товаро-разтоварното оборудване, индустриалните и железопътните превозни средства принципно имат предимство.</p> <p>Освен това винаги спазвайте възможно най-голямо разстояние от товаро-разтоварното оборудване. Когато се приближавате към товаро-разтоварното оборудване, винаги се уверявайте, че сте видими за оператора на оборудването. Освен това трябва да се съблюдава „мъртвата зона“ (ограничена видимост). Преди да преминете покрай обработващо устройство, се уверете, че сте забелязани, като установите визуален контакт с оператора на устройството. Разрешено ви е да преминете или да шофирате покрай обработващото оборудване само след като сте получили разпознаваемо потвърждение от оператора на оборудването.</p>	
<p>8. Неразрешеното паркиране и ремонт на превозни средства е строго забранено на цялата територия на компанията.</p>	
<p>9. Да се подготви за товарене и разтоварване от шофьора на камиона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - По време на процеса на товарене или разтоварване напуснете кабината на водача и поддържайте визуален контакт с оператора на оборудването през цялото време. - Правилното отключване/заклучване, правилното свързване на товарната единица към/с пътното превозно средство, по-специално разхлабването/затягането на устройствата за закрепване, включително на устройството за тяхното осигуряване, и по-нататъшната им подготовка за движение по пътя (напр. смяна на опорните крака, както и на страничната и задната защита срещу поднасяне) трябва да се извършват от лицето, което взема нещата, на негова отговорност. 	 <p>Fertig!</p>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕД

<p>- Ключалките трябва да се освобождават само непосредствено преди разтоварване или да се заключват непосредствено след позициониране на товарната единица.</p> <p>- При полуремаркетата сгънете и закрепете страничната и задната предпазна ограда и изключете въздушните маркучи.</p> <p>- При вдигане на товарни единици от празни контейнерни стелажи тапите (ключалките на контейнерите) трябва да се свалят и да се предадат на оператора на оборудването.</p> <p>Готовността за краниране на товарната единица трябва да се сигнализира на оператора на оборудването с помощта на съседния ръчен сигнал.</p> <p>Ако има време за изчакване, то трябва да се преодолее извън кабината на водача.</p> <p>Освен това операциите на терминала трябва да се наблюдават отблизо, за да се разпознаят на ранен етап всички опасни ситуации, които могат да възникнат.</p>	
10. Помещенията на компанията са под видео наблюдение. Видеоматериалът се архивира в продължение на 4 седмици и може да бъде използван от Neuss Trimodal GmbH в случай на злоупотреба, защита от кражба, евентуално разследване на извършителите и по всякакви други причини.	
11. Тютюнопушенето, паленето на огън и открит пламък, както и употребата на алкохолни напитки и наркотици са строго забранени на цялата територия на терминала!	
12. Фотографирането и филмирането са забранени на цялата територия на компанията. Всяко нарушение ще бъде преследвано юридически.	
13. Влизайки в помещенията на компанията, вие приемате безрезервно правилата за вътрешния ред.	

Нарушаването на тези вътрешни правила за ред може да бъде наказано със забрана за достъп.