

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ



Pentru intrarea și circulația în spațiile societății Neuss Trimodal GmbH, Tilsiter Straße 15, 41460 Neuss.

<p>1. Instrucțiunile personalului terminalului trebuie respectate întotdeauna. Accesul persoanelor neautorizate este strict interzis.</p>	
<p>2. Îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate trebuie purtată în toate spațiile companiei. De asemenea, în întreaga zonă de manipulare trebuie să se poarte căști de protecție.</p>	
<p>3. Înregistrarea la biroul Gate-In este necesară înainte de a intra în incinta terminalului pentru a livra sau a ridica o unitate de marfă. Este interzisă intrarea/conducerea în incinta terminalului fără autorizație. Vizitatorii sau companiile externe trebuie să se înregistreze la conducerea terminalului sau la centrul de control și să confirme primirea condițiilor de securitate înainte de a intra în spațiile companiei.</p>	
<p>4. Sunt interzise intrarea pe calea ferată și în spațiile de depozitare în afara rutelor marcate, urcarea pe unitățile de încărcare, precum și urcarea sau târârea pe sub vehiculele feroviare de pe amplasamentul terminalului.</p>	
<p>5. Reglementările germane privind circulația rutieră (StVO) și viteza maximă autorizată de 25 km/h se aplică în toate spațiile companiei. Cu toate acestea, viteza de deplasare trebuie să fie întotdeauna adaptată la vizibilitate și la condițiile de trafic. Motorul trebuie oprit în timpul perioadelor de staționare și de așteptare.</p>	
<p>6. Există o interdicție absolută de depășire în totalitatea spațiilor companiei. Excepțiile pot fi autorizate numai de către personalul terminalului. Se va păstra întotdeauna o distanță minimă de 5 metri de vehiculul următor. Pe cât posibil, nu pășiți sau nu conduceți pe sub încărcături suspendate.</p>	
<p>7. Echipamentele de manipulare, motostivuitoarele și vehiculele feroviare au întotdeauna prioritate de trecere.</p> <p>În plus, păstrați întotdeauna cea mai mare distanță posibilă față de echipamentul de manipulare. Atunci când vă apropiați de echipamentul de manipulare, asigurați-vă întotdeauna că puteți fi văzut de operatorul echipamentului. În plus, trebuie respectat „unghiul mort” (vizibilitate redusă).</p> <p>Înainte de a trece pe lângă un echipament de manipulare, asigurați-vă că ați fost recunoscut prin contact vizual cu operatorul echipamentului. Numai după confirmarea recunoașterii de către operatorul echipamentului este permisă trecerea/ conducerea pe lângă echipamentul de manipulare.</p>	
<p>8. Parcarea și repararea neautorizată a vehiculelor sunt strict interzise pe întreaga suprafață a societății.</p>	
<p>9. Pregătirea încărcării și descărcării de către șoferii de camioane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • În timpul procesului de încărcare sau descărcare, cabina șoferului trebuie părăsită și contactul vizual cu operatorul echipamentului trebuie menținut în permanență. • Deblocarea/blocarea corespunzătoare, conectarea corespunzătoare a unității de încărcare la/de la vehiculul rutier, în special slăbirea/strângerea dispozitivelor de fixare, inclusiv a dispozitivului de fixare a acestora și pregătirea ulterioară a acestora pentru deplasarea pe șosea (de exemplu, schimbarea picioarelor de susținere și a apărătorilor laterale și spate) trebuie efectuate de către colector pe propria răspundere. • Blocajele trebuie eliberate numai imediat înainte de descărcare sau blocate imediat după ce unitatea de încărcare a fost pusă în poziție. • Pentru semiremorci, ridicați și fixați protecția laterală și posterioară și deconectați furtunurile de aer. • La ridicarea unităților de încărcare din stivele de containere goale, fișele (siguranțele containerelor) trebuie îndepărtate și predate operatorului echipamentului. • Pregătirea pentru ridicarea unității de încărcare cu macaraua trebuie să fie indicată operatorului echipamentului prin semnalul manual alăturat. 	

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ



Dacă apar timpi de așteptare, aceștia trebuie depășiți în afara cabinei șoferului. În plus, operațiunile din terminale trebuie monitorizate îndeaproape pentru a recunoaște din timp orice situații periculoase care pot apărea.	
10. Spațiile societății sunt supravegheate video, iar materialul video este arhivat timp de 4 săptămâni și poate fi utilizat de Neuss Trimodal GmbH în caz de accident, pentru protecția împotriva furtului, pentru eventuala investigare a autorilor și pentru orice alt motiv.	
11. Fumatul, focurile și flăcările deschise, precum și consumul de băuturi alcoolice sau droguri sunt strict interzise pe întreaga suprafață a terminalului!	
12. Fotografierea și filmarea sunt interzise în toate spațiile companiei. Orice nerespectare a acestei interdicții va fi urmărită penal.	
13. Prin intrarea în spațiile companiei, acceptați regulile de ordine interioară fără nicio limitare.	

Încălcarea acestui regulament de ordine interioare poate fi sancționată cu o interdicție a pătrunde în societate.