

# ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА



Для въезда и передвижения по территории компании Neuss Trimodal GmbH, Тильзитер Штрассе 15, 41460 Нойс.

<p>1. Необходимо всегда следовать инструкциям персонала терминала. Вход в терминал посторонним лицам строго запрещён.</p>	
<p>2. На всей территории предприятия необходимо носить сигнальную одежду. Кроме этого в зоне переработки грузов необходимо носить защитные шлемы.</p>	
<p>3. Если Вы хотите въехать на территорию терминала, чтобы доставить или забрать груз, Вам необходимо зарегистрироваться в бюро Gate-In (входные ворота). Въезд на территорию или проезд по территории терминала без разрешения запрещён. Посетители или представители других компаний перед входом/въездом на территорию предприятия должны зарегистрироваться у руководства или в диспетчерской службе терминала, а также подтвердить получение правил безопасности.</p>	
<p>4. Запрещается заходить на железнодорожные пути и в складские помещения за пределами обозначенных маршрутов, забираться на погрузочные устройства, а также залезать на железнодорожные транспортные средства или проползать под ними на территории терминала.</p>	
<p>5. На всей территории предприятия действуют Правила дорожного движения Германии (StVO) и разрешённая максимальная скорость 25 км/ч. Скорость движения, однако, всегда должна соответствовать видимости и дорожным условиям. Если автомобиль стоит на месте или ждёт, двигатель должен быть выключен.</p>	
<p>6. На всей территории терминала действует абсолютный запрет на обгон. Исключения могут быть разрешены только сотрудниками терминала. Всегда соблюдайте минимальное расстояние в 5 метров к следующему транспортному средству. По возможности не ходите и не проезжайте под подвешенными грузами.</p>	
<p>7. Перегрузочное оборудование, погрузочно-разгрузочные механизмы и железнодорожный транспорт всегда имеют право преимущественного проезда.</p> <p>Держитесь на безопасном расстоянии от погрузочно-разгрузочного оборудования. приближаясь к перегрузочному оборудованию, всегда следите за тем, чтобы Вы были видны оператору оборудования. Кроме того, обращайте внимание на «мёртвую зону» (зону ограниченной видимости).</p> <p>Прежде чем проехать мимо погрузочно-разгрузочного устройства, убедитесь, что Вас заметили, установив визуальный контакт с оператором устройства. Вы можете проходить или проезжать мимо погрузочно-разгрузочного оборудования только после того, как убедитесь в том, что водитель вас видит.</p>	
<p>8. Несанкционированная парковка и ремонт автомобилей строго запрещены на всей территории предприятия.</p>	
<p>9. Подготовка погрузки и разгрузки водителем грузового автомобиля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- во время погрузки или разгрузки необходимо покинуть кабину водителя и постоянно поддерживать визуальный контакт с оператором оборудования.</li> <li>Надлежащее отпирание/запирание, надлежащее подсоединение погрузочного устройства к дорожному транспортному средству, в частности, ослабление/затягивание крепёжных устройств, включая их фиксатор, и дальнейшая подготовка к движению по дороге (например, замена опорных стоек, бокового и заднего противоподкатного ограждения) должны выполняться грузополучателем под свою ответственность.</li> </ul>	

# ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фиксирующие устройства должны быть разблокированы только непосредственно перед разгрузкой или заблокированы сразу после загрузки.</li> <li>• На седельных полуприцепах сложите и закрепите боковое и заднее противоподкатное ограждение и отсоедините воздушные шланги.</li> <li>• Когда Вы забираете груз из пустых контейнеров, заглушки (предохранители контейнеров) должны быть сняты и переданы оператору оборудования.</li> <li>• Готовность к подъёму груза краном должна быть обозначена оператором оборудования поднятием руки вверх (см. рисунок).</li> </ul> <p>Если возникает время ожидания, то следует выйти из кабины водителя. Кроме того, необходимо внимательно следить за работой терминала, чтобы распознать еще на ранней стадии любые опасные ситуации, которые могут возникнуть.</p>	<p><b>Fertig!</b></p>
<p>10. Территория предприятия находится под видеонаблюдением. Видеоматериалы хранятся в архиве в течение 4 недель и могут быть использованы предприятием Neuss Trimodal GmbH как в случае несчастного случая, так и для защиты от краж, возможного установления преступника и по любой другой причине.</p>	
<p>11. Курение, разведение костров и открытый огонь, а также употребление алкогольных напитков и наркотиков строго запрещены на всей территории терминала!</p>	
<p>12. Фото- и киносъемка запрещены на всей территории предприятия. Любое нарушение будет преследоваться по закону.</p>	
<p>13. Заходя или въезжая на территорию предприятия, Вы безоговорочно принимаете правила внутреннего распорядка.</p>	

**Нарушение правил внутреннего распорядка может повлечь за собой запрет на нахождение на территории предприятия.**